

## JP 取扱説明書

OLYMPUS®

### PT-020用標準ポート

# PPO-01

■このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書の内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。この説明書と保証書は大切に保管してください。  
■本製品はC-5060 Wide Zoom用防水プロテクタ「PT-020」とC-5060用の標準ポートです。（PT-020にあらかじめ装着されている標準ポートと同じものです。）  
■PT-020とC-5060 Wide Zoom（単体）を組み合わせでご使用する場合に使用します。

#### はじめに

■この取扱説明書の一部又は全部を無断で複製することは、個人としてご利用になる場合を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りいたします。  
■本製品の不適切な使用により、万一損害が発生した場合、逸失利益に關し、または、第三者からのいかなる請求に対し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

#### ご使用前に必ずお読みください

■このプロテクタは水深40m以内の水中で使用するよう設計されています。取扱いには十分ご注意ください。  
■本製品は防水プロテクタPT-020と必ず組み合わせてご使用ください。本製品単独でのご使用はおやめください。  
■本製品をご使用の際、組み合わせて使用する防水プロテクタPT-020取扱説明書に記載の内容をよくご理解の上、必ず記載の取扱い方法と事前チェック、メンテナンス、ご使用後の保管方法などを実施のうえ、正しくご利用ください。

#### 安全にお使いいただくために

この取扱説明書では、製品を正しく安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

	<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。必ずお守りください。
	<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。必ずお守りください。

#### 警告


- 幼児、子供の手の届く場所に置かないでください。以下のような事故発生のおそれがあります。
  - ・高いところから身体の上に落下し、けがをする。
  - ・小さな部品を飲み込む。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。
- 本製品は一部ガラスを使用しています。落下したり固いものに強くぶつかるなど過度な衝撃を加えると破損し、けがをする可能性があります。取扱いには十分ご注意ください。
- 万一中で使用中に本製品に水漏れが発見された場合は、直ちに水中での使用を中止し、製品に付着している水分を除去したうえで装填されているカメラやレンズを出してください。
- 分解や改造をしないでください。けがをする原因となります。
- 本製品用のシリコンのリング用グリスは食べられません。

#### 注意

- 温度の高い所へ放置しないでください。部品が劣化することがあります。
- 本製品をPT-020本体へ取付けの際は、本書記載の取付け方法に従って順序を間違えないよう注意して装着してください。
- 本製品をPT-020本体から取外す際は、プロテクタが十分に乾燥し水分が付着していない事を確認したうえで取外してください。
- 砂、ほこり、塵の多い環境下で本製品の着脱や開閉をするとOリング部に異物が付着し防水性能が損なわれ水漏れの原因となることがあります。絶対に避けてください。
- 本製品を水深40m以内の水深で使用するように設計・製造されています。40mより深い潜水をされた場合、本製品や装填されているカメラやレンズに復帰しない変形や破損が生じたり、水漏れを起こす事があります。ご注意ください。
- 本製品を密閉する際は、Oリング及びその接触面に異物を挟みこまないように十分ご注意ください。
- 本製品を保管する場合は、必ず本製品からカメラやレンズを取り出して保管してください。
- 本製品の着脱用バックル部に無理な力を加えないでください。


### 1 各部の名称

- ① ポート固定用バックル
- ② シリコンOリング (POL-101)
- ③ シリコンOリング用グリス
- ④ Oリング取外し用ピック
- ⑤ レンズキャップ
- ⑥ PT-020取付け部キャップ



### 2 PT-020への取付け方

ここでは本製品をPT-020へ取付ける方法についてご説明します。尚、取付けの前に各Oリング部及びOリング接触面に異物などの付着が無い事を必ず確認のうえ作業を実施してください。




③ 撮影前にPT-020の取扱説明書に従って必ず事前チェックと最終テストを実施します。詳しくはPT-020の取扱説明書をご参照ください。

### 3 PPO-01の取外し方


PT-020から本製品を取外す方法は、必ずPT-020及びPPO-01に水分の付着が無く十分乾燥していることを確認したうえで、本製品取付け方法の逆の手順を実施し取外します。

### 4 メンテナンスについて


本製品を安全にお使い頂く為に、必ずダイビング毎にメンテナンスを実施してください。詳しくは、PT-020の取扱説明書記載の「撮影終了後の取扱い方法」、及び、「防水機能のメンテナンスをしましょう」の項目をご参照のうえ本製品も同様に実施してください。




① ご使用后、装填されているカメラ及びレンズを取り出し、空のまま再度プロテクタを密閉して出来るだけ早く真水に一定時間漬けておき、プロテクタに付着した塩分を落とします。




② プロテクタが十分乾燥した事を確認し、本製品をPT-020本体から取外します。




③ 本製品の各Oリングを、付属のOリング取外し用ピックを使用して傷つけないように注意して取外します。



④ Oリングについた砂や塵を除去き、Oリングを指で軽くつまんで全周を軽くしごき、異物の付着や傷・ヒビ割れの有無を確認します。



⑤ Oリング溝は繊維の出にくい清潔な布や綿棒を利用して付着した異物を取除きます。Oリング着面も同様に異物を取除きます。



⑥ 異物を取除いたOリングに薄く付属のグリスを塗り、Oリング溝にOリングをはめ込みます。Oリングへのグリスの塗布は、米粒大のグリスを指に取出し、指先でOリング全周を軽くしごいて薄く均一に塗布します。

### 5 仕様

対応プロテクタ	: PT-020	許容耐圧	: 水深40m以内
対応カメラ	: C-5060 Wide Zoom	本体寸	: 最大径82mm×奥行42.4mm
主要材質	: ポリカーボネート樹脂、真鍮、ステンレス、FL強化ガラス、シリコン、ゴム (NBR)、アルミニウム	重量	: 約170g (コンバージョンレンズ除く)

注) 外観・仕様は改善のため予告無く変更場合があります。あらかじめご了承ください。

### 6 消耗品

本製品用の消耗品をご紹介します。

製 品	内 容	希望小売価格
PPO-101	PPO-01のPT-020装着部用のOリング	¥1,000

製 品	内 容	希望小売価格
PSOLG-1	PT-020と共通のグリス	¥800

## EN Instruction Manual

OLYMPUS®

### Standard Port for the PT-020

# PPO-01

■Thank you for purchasing an Olympus lithium-polymer battery. Before use, please read this instruction manual to ensure your safety and keep it handy for future reference.  
■The PPO-01 is the standard port used when combining the PT-020 Waterproof case with the C-5060 Wide Zoom. (This is the same standard port as the one pre-mounted on the case body provided with the PT-020.)  
■This product is designed for use when the PT-020 is combined with the C-5060 Wide Zoom (only).

#### Disclaimer

■Unauthorized copying of this manual in whole or in part, except for private use, is prohibited. Unauthorized reproduction is strictly prohibited.  
■OLYMPUS CORPORATION shall not be responsible for any damages, loss of profit or any claims by third parties in case of any damage occurring from incorrect use of this product.

#### IMPORTANT - Please read the following before using the product

■This case has been designed for use underwater at depth s up to 40 meters.  
■This product must be used in combination with the PT-020 waterproof case. Do not use this product on its own.  
■To ensure correct and safe use of this product, please refer to the PT-020 waterproof case's instruction manual. Be sure to observe all handling precautions and follow the instructions carefully, particularly with regard to system check, as well as care, maintenance and storage.

#### For safe use

This instruction manual uses pictographs to show correct use of the product and to warn of any danger to the user and other persons as well as damage to property. These pictographs and their meanings are shown below.

	<b>WARNING</b>	Please pay very close attention to this information. Failure to observe warnings when using this product may pose a serious risk of injury and even death.
	<b>CAUTION</b>	Failure to observe this information when using the product could lead to injury or material damage.

#### WARNING


- This product should be kept out of the reach of infants and children to avoid accidents such as the following:
  - ・ Injury caused by dropping the product onto the body from a height.
  - ・ Injury caused by swallowing small parts. Please consult a doctor immediately if this happens.
- This product is partially made of glass. If it is broken or smashed, glass splinters could cause injury. Please handle this product carefully.
- If water gets inside this product during underwater use, stop using it immediately, remove any liquid or moisture from the product, and take out the camera and lens.
- Do not disassembly or modify this product. This may result in injury.
- Silicone lubricant is not edible.

#### CAUTION

- Do not leave this product anywhere where it may be exposed to high temperatures. This could result in deterioration of its components.
- When mounting this product on the PT-020 waterproof case, follow the instructions in this manual.
- Before taking this product off the PT-020 waterproof case, make sure that the case is completely dry.
- Do not mount, take off, open or close this product in locations where it may be exposed to sand, dust or dirt. This can affect the integrity of the waterproof seal and lead to water penetration.
- This product has been designed and manufactured for use at water pressures equivalent to depths of up to 40 meters. Please note that diving at depths greater than 40 meters may result in deformation or damage to this product, as well as to the camera and lens. In this case, water penetration may occur.
- When sealing this product, take care to ensure no foreign matter such as sand, dirt and hair are caught by the O-rings and contact surfaces.
- Before storing this product, always remove the camera and lens from it.
- Do not apply excessive force to the buckle used in attaching and detaching this product.


### 1 Names of Parts

- ① Port clamping buckle
- ② Silicone O-ring (POL-101A)
- ③ Silicon grease for O-rings
- ④ Pick for removing O-ring
- ⑤ Lens cap
- ⑥ PT-020 mount cap



### 2 Mounting on the PT-020 waterproof case

This section describes how to mount this product on the PT-020. Before mounting, make sure no foreign matter is attached to the O-rings or the O-ring contact surfaces.



③ Before shooting, be sure to perform the first check and final system check as indicated for the PT-020. For details, refer to the PT-020's instruction manual.




### 3 Removing the PPO-01 Standard Port


Make sure that the PT-020 case and PPO-02 are completely dry before removing the PPO-02 from the PT-020. To remove the PPO-02, reverse the mounting procedure.

### 4 Maintenance


To ensure continued safe and reliable performance, always perform the maintenance after every diving session. Refer to "Ensuring the case stays waterproof" and other maintenance instructions in the PT-020 case's instruction manual. Apply the same procedures to this product.




① After shooting, remove the inserted camera and lens, seal the empty PT-020 again and immerse it in tap water as soon as possible to remove any salt attached to it.




② After making sure that the PT-020 his completely dry, remove this product from the PT-020.




③ Remove the O-rings from this product using the provided pick. Be careful not to damage the rings.



④ Remove sand and dust from the O-rings. Check for foreign matter, scratches and cracks by squeezing the O-ring gently with your fingers and rubbing them gently over the entire circumference to feel for abnormalities.



⑤ If any foreign matter is attached to the O-ring grooves, wipe it off with a clean, lint-free cloth or cotton swab. Also remove any foreign matter from the O-ring contact surfaces of this product.



⑥ After removing foreign matter, apply the provided lubricant to the O-rings and fit the rings into the O-ring grooves. To apply lubricant, squeeze a small drop onto your finger and spread it thinly and evenly over the entire circumference of the O-ring.

### 5 Specifications

Applicable waterproof case	: PT-020	Main materials	: Polycarbonate, brass, stainless steel, FL reinforced glass, silicone, rubber (NBR) and aluminum.
Applicable camera	: C-5060 Wide Zoom	Dimensions	: Max. diameter 82 mm X depth 42.4 mm
Withstanding pressure	: Water pressure equivalent up to a depth of 40 meters	Weight	: Approx. 170 grams (without conversion lens)

Note : We reserve the right to change the external appearance and specifications without notice.

### 6 Consumable Items

This product uses the following consumable items.

Product model	Description	Recommended retail price in Japan
PPO-101	O-ring for use in PT-020 mount of PPO-01	1,000 yen

Product model	Description	Recommended retail price in Japan
PSOLG-1	Lubricant or common use with PT-020	800 yen

OLYMPUS®  
http://www.olympus.co.jp/

OLYMPUS CORPORATION  
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

OLYMPUS (MALAYSIA) SDN. BHD.  
Suite D-10-P1, Level 10, Plaza Mont' Kiara, 2 Jalan 170C, Mont' Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia  
Tel: (603)6203 3882 Fax: (603) 6203 3885

OLYMPUS SINGAPORE PTE LTD.  
OLYMPUS STUDIO  
1 North Bridge Road #01-05/34/35 High Street Centre, Singapore 179094  
URL: http://www.olympus.com.sg  
Tel:65-6339-7666 Fax: 65-6339-3834  
Enquiry Hotline: 1800-OLYMPUS(1800-659-6787)

OLYMPUS AUSTRALIA PTY. LTD.  
31 Gilby Road, Mt. Waverley, VIC, 3166  
1300 659 678 (Customer Service Line)

OLYMPUS KOREA CO., LTD.  
9F Hyundai Marines Bldg., 846 Yeoksam-Dong, Kangnam-Gu, Seoul 135-080, Korea  
URL: http://www.olympus.co.kr  
Tel: 080-777-3200, 3201

OLYMPUS®  
オリンパス株式会社

●ホームページによる情報提供について  
製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各種情報を、当社のホームページでご提供しております。  
オリンパスホームページ  
http://www.olympus.co.jp/  
より「サポート」→「デジタルカメラ/プリンタ関連」へ進む、ご利用ください。

●電話等での相談窓口  
カスタマーサポートセンター  
0120-084215  
0426-42-7499 FAX 0426-42-7486  
携帯電話・PHSからは  
調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。  
営業時間 平日 9:30 ~ 21:00  
土・日・祝日 10:00 ~ 18:00  
(年末年始、システムメンテナンス日を除く)

修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付先  
TEL 0266-26-0330 FAX 0266-26-2011  
〒394-0083 長野県岡谷市長地町富3-15-1 オリンパス岡谷修理センター  
営業時間 9:00~17:00 (土・日・祝日及び弊社休日を除く)

#### 国内サービスステーション（修理受付窓口）

※土・日曜、祝日および年末年始・夏期休暇は原則として休業させていただきます。オリンパスプラザ内の東京サービスステーションは土曜も営業しております。

東京 〒101-0052 千代田区神田小川町1の3の1 小川町三井ビル(オリンパスプラザ内) Tel.03(3292)3403  
札幌 〒060-0034 札幌市中央区北4条東1の20の3 札幌フコク生命ビル Tel.011(231)2520  
仙台 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1の1304 泉エクスセルビル Tel.022(218)8421  
名古屋 〒460-0003 名古屋市中区第2の19の25 日本生命広小銀ビル Tel.052(201)9571  
大阪 〒542-0081 大阪市中央区南船場2の12026 オリンパス大阪センター Tel.06(6252)6991  
広島 〒730-0013 広島市中区八丁堀16の11 日本生命広島第2ビル Tel.082(228)3821  
福岡 〒810-0004 福岡市中央区渡辺3060の11 福岡フコク生命ビル Tel.092(761)4466

©2003 OLYMPUS CORPORATION

©2003 OLYMPUS CORPORATION



## CH 使用説明書

OLYMPUS®

PT-020専用標準鏡頭防水罩

# PPO-01

■感谢您購買本公司產品。請在充分理解本說明書內容的基礎上正確使用。請妥善保管本說明書和保證書。  
■本產品是 C-5060 Wide Zoom 專用防水機殼 (PT-020) 和 C-5060 用的標準鏡頭防水罩。  
(與預先安裝在 PT-020 的標準鏡頭防水罩相同。)

■請在 PT-020 和 C-5060 Wide Zoom (單體) 組合使用時使用。

### 前 言

■本使用說明書嚴禁轉載、部分或全部複印以及作為個人使用。  
■因不適當使用造成本產品的損壞，關於利益的賠償，請恕本公司不負任何責任。

### 請在使用前閱讀



■本機殼的設計，適用於在水深40m 以內使用。請在使用時十分注意。

■本產品請務必與防水機殼組合後使用。請不要單獨使用本產品。

■請務必將其組合使用的防水機殼 PT-020 的使用說明書所記載的內容充分理解，並將使用方法、事前確認、維護、使用後的保管方法等實施後正確使用。

### 安全使用

本使用說明書，為防止用戶以及他人使用時對人身和財產的損害，使用了各種圖示來表示。圖示和說明請參照下表。

	<b>警告</b>	忽視本圖示錯誤使用，會導致人身傷害或死亡。請務必遵守。
	<b>注意</b>	忽視本圖示錯誤使用，會導致人身傷害或物品損壞。請務必遵守。

### ⚠ 警告


- 請放置在幼兒、兒童手拿不到的地方。有可能發生以下的事故。
  - ・從高處掉落到身體上，造成傷害。
  - ・吞食小部件。萬一吞食請立即請教醫生。
- 本產品的一部分使用玻璃。掉落後與硬物相撞或過度撞擊會損壞，有可能受到傷害。請在使用中十分注意。
- 在水中使用時-但發生漏水情況，請立即停止在水中使用，擦乾產品上的水滴後，將裝入防水機殼的照相機和鏡頭取出。
- 請不要在沙粒、灰塵、塵土多的地方，安裝拆卸和開關本產品，有可能使 O-環粘上異物而使防水機能降低造成漏水。請絕對避免此情況。
- 請不要拆卸和改造。會造成損壞。
- 本產品的硅 O-環所用的樹脂不可食用。

### ⚠ 注意

- 請不要放在溫度高的地方。會造成部件的損壞。
- 將本產品與 PT-020 本機安裝時，請遵循本使用說明書所記載的使用步驟，注意不要將順序搞錯。
- 將本產品從 PT-020 本機上取下時，請在確認防水機殼乾燥沒有水滴的情況下取下。
- 請不要在沙粒、灰塵、塵土多的地方，安裝拆卸和開關本產品，有可能使 O-環粘上異物而使防水機能降低造成漏水。請絕對避免此情況。
- 本產品的設計和製造適用於在水深40m 處使用。在超過水深40m 處使用，本產品和被裝入防水機殼的照相機及鏡頭會產生變形損壞、漏水。請十分注意。
- 封閉本產品時，請注意 O-環及接觸面間不要夾有異物。
- 保管本產品時，請務必將照相機及鏡頭取出後保管。
- 請不要過分用力按本產品的安裝拆卸用帶扣。


## 1 各部件名稱

- ① 廣角鏡頭防水罩固定用帶扣
- ② 硅 O-環 (POL-101)
- ③ 硅 O-環用樹脂
- ④ O-環拆卸用卸載器
- ⑤ 鏡頭蓋
- ⑥ 與 PT-020 安裝用保護蓋



## 2 與 PT-020 的安裝方法

在這種將本產品與 PT-020 的安裝方法進行說明。在安裝前請確認各 O-環及 O-環接觸面沒有異物後進行安裝。



② 左右的固定用帶扣按箭頭方向旋轉 (大約 120 度) 聽到卡嗶聲為止，不要任意旋轉帶扣。  
注) 同時旋轉左右的帶扣。



③ 請務必在拍攝前按照 PT-020 的使用說明書進行事前確認和最終測試。  
詳細情況請參照 PT-020 使用說明書。


## 3 PPO-01 的拆卸方法

將本產品從 PT-020 上拆卸的方法，務必在確認 PT-020 及 PPO-01 沒有沾上水滿乾燥的情況下，按照與安裝方法相反的順序拆卸。


## 4 維護

為了安全地使用本產品，必須在潛水後進行維護。


詳情，請在參照 PT-020 使用說明書上記載的“拍攝後的使用方法”以及“進行防水機能的維護”後，對本產品進行同樣的操作。




① 使用後，取出被裝入防水機殼的照相機及鏡頭，將再次封閉的防水機殼放入水中，清除附在防水機殼上的鹽分。




② 在確認防水機殼十分乾燥後，將本產品從 PT-020 本體上取下。




③ 請使用附件的 O-環拆卸用夾子，在不損壞本產品各 O-環的情況下拆卸。



④ 清除 O-環上粘有的沙粒和塵土，用手指沿著 O-環周圍輕輕擦拭，並確認是否被粘著的異物刮傷或出現裂紋。



⑤ 請用乾淨的布和棉棒清除 O-環凹陷處的纖維。並以同樣的方法清除 O-環的密封面。



⑥ 將樹脂軟膏薄薄地塗在清除後的 O-環上，O-環與 O-環凹陷處相嵌。  
塗樹脂軟膏的方法，將米粒大小的樹脂軟膏擠到手指上，用指尖將樹脂軟膏均勻地塗到 O-環上。

## 5 規格

對應的防水機殼	: PT-020
對應的照相機	: C-5060 Wide Zoom
耐壓程度	: 水深40m 以內
主要材料	: Poly Carbonate 樹脂、黃銅、不鏽鋼、FL 強化玻璃、硅、橡膠 (NBR)、鋁
主體尺寸	: 最大直徑 82mm X 深 42.4mm
重量	: 約 170g (不包括鏡頭轉換器)

注意) 改變外觀和規格時，恕本公司不另行通知。

## 6 消耗品

介紹本產品使用的消耗品

### ■ 硅 O-環用樹脂

產品	內容	希望銷售價格
PRO-101	PPO-01 的 PT-020 安裝部用 O-環	1,000

### ■ 硅 O-環用樹脂

產品	內容	希望銷售價格
PSOLG-1	與 PT-020 通用的樹脂	800

## KR 사용설명서

OLYMPUS®

PT-020 표준포트

# PPO-01

- 이번 에 저희 제품을 구입해주셔서 감사합니다. 본 설명서의 내용을 잘 이해하신 뒤에 바르게 사용하십시오. 이 설명서와 보증서는 소중히 보관하십시오.
- 본 제품은 C-5060 Wide Zoom용 방수 케이스 「PT-020」와 C-5060용의 표준 포트입니다. (PT-020을 구입하시면 처음부터 장착되어 있는 표준 포트와 같은 것입니다)
- PT-020와 C-5060 Wide Zoom(날개)를 결합해서 사용하실 때에 사용됩니다.

### 시작하여



- 이 사용설명서의 일부 또는 전부를 무단으로 복사하는 것은 개인이 사용하는 경우를 제외하고 금지되어 있습니다. 또한 무단게재를 결단코 금합니다.
- 본 제품의 부적절한 사용에 의해 만일 손상이 발생한 경우, 일일 이익에 대해, 또는 재산자로부터의 어떠한 청구에 대하여 당사에서는 일질 책임을 지지 않으므로 양해 바랍니다.

### 사용 전에 반드시 확인하십시오

- 이 케이스는 수심 40mm 이내의 수중에서 사용되도록 설계되어 있습니다. 취급에는 충분히 주의하십시오.
- 본 제품은 방수 케이스 PT-020와 반드시 결합해서 사용하십시오. 본 제품 단독으로 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 사용하실 때, 결합해서 사용하는 방수 케이스 PT-020 사용설명서에 기재된 내용을 잘 이해하신 뒤에 반드시 기재된 취급방법과 사전 체크, 정비, 사용 후의 보관 방법 등을 실시하여, 바르게 사용하십시오.

### 안전하게 사용하기 위하여

이 사용설명서에서는 제품을 바르고 안전하게 사용되자하도록, 고객이나 그 외의 사람들에게의 위험이나 재산의 손해를 미연에 방지하기 위해 여러가지 기호를 표시하고 있습니다. 그 표시와 의미는 다음과 같습니다.

	<b>경고</b>	이 표시를 무시하고 잘못 취급하면, 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 상정되는 내용을 나타내고 있습니다. 반드시 지켜주십시오.
	<b>주의</b>	이 표시를 무시하고 잘못 취급하면, 사람이 위해를 입을 가능성이 상정되는 내용 및 물적 배상상의 발생이 상정되는 내용을 나타내고 있습니다. 반드시 지켜주십시오.

### ⚠ 경고


- 유아, 아동의 손이 닿는 장소에 놓아두지 마십시오. 다음과 같은 사고 발생의 위험이 있습니다.
  - ・ 높은 곳에서 신체의 위에 떨어져, 부상을 입는다.
  - ・ 작은 부품을 삼킨다. 만일 삼킨 경우에는 즉시 의사에게 상담하십시오.
- 본 제품은 일부 유리를 사용하고 있습니다. 낙하되거나 딱딱한 물건에 강하게 부딪히는 등 과도한 충격을 주면 손상되어, 부상할 가능성이 있습니다. 취급에는 충분히 주의하십시오.
- 만일 수중에서 사용 중에 본 제품에 물이 새는 것을 발견한 경우에는 즉시 수중에서의 사용을 중지하고, 제품에 부착된 수분을 제거한 후에 장착되어 있는 카메라나 렌즈를 분리하십시오.
- 본웨나 개조를 하지 마십시오. 부상을 입는 원인이 됩니다.
- 본 제품용의 실리콘 O링을 윤활제는 먹을 수 없습니다.

### ⚠ 주의

- 온도 의 높은 곳에 비치하지 마십시오. 부품이 손상될 위험이 있습니다.
- 본 제품을 PT-020 본체에 부착할 때에는 본시 기재의 부착 방법에 따라서 순서를 틀리지 않도록 주의하여 장착하십시오.
- 본 제품을 PT-020 본체에서 분리할 때에는 케이스가 충분히 건조되어 수분이 붙어있지 않는 것을 확인한 후에 분리하십시오.
- 로래, 먼지, 쓰레기가 많은 환경하에서 본 제품의 착탈이나 개폐를 하면 O링 부분에 이물질이 부착하여 방수 상태가 나빠져 물이 새는 원인이 되는 수가 있습니다. 절대로 피하십시오.
- 본 제품을 수심 40mm 이내의 수심에서 사용하도록 설계, 제조되었습니다.
- 40mm보다 깊은 잠수를 할 경우, 본 제품이나 잠진된 카메라 및 렌즈에 복귀할 수 없는 변형이나 파손이 생기거나, 물이 새는 경우가 있습니다. 주의하십시오.
- 본 제품을 밀폐할 경우에는 O링 및 그 접촉면에 이물질을 끼워넣는 일이 없도록 충분히 주의하십시오.
- 본 제품을 보관하는 경우는 반드시 본 제품에서 카메라나 렌즈를 분리하여 보관하십시오.
- 본 제품의 착탈을 버릴 부분에 무리하게 힘을 가하지 마십시오.


## 1 각 부분의 명칭

- ① 포트 고정용 버클
- ② 실리콘 O링 (POL-101)
- ③ 실리콘 O링용 윤활제
- ④ O링 분리용 픽
- ⑤ 렌즈 부싱
- ⑥ PT-020 부착부분 평면




## 2 PT-020에의 부착법

여기서는 본 제품을 PT-020에의 부착하는 방법에 대해, 설명합니다. 그리고 부착하기 전에 각 O 링 부분과 O 링 접촉면에 이물질 등의 부착이 없는 것을 반드시 확인한 후에 작업을 실시하십시오.



① PPO-01 본체 2개소의 포트 고정용 버클의 홈을 PT-020의 포트 고정용 돌기에 맞춥니다.



② 좌우의 고정용 버클을 확보포의 방향으로 밀려하는 소리가 나서 멈출 때까지 돌리고(약 120도), 버클이 제멋대로 회전하지 않는 것을 확인합니다.  
주) 좌우의 버클은 동시에 회전시켜 주십시오.



③ 촬영 전에 PT-020의 사용설명서에 따라서 반드시 사전 체크와 최종 테스트를 실시합니다. 자세한 것은 PT-020의 사용설명서를 참조하십시오.


## 3 PPO-01의 분리법

PT-020에서 본 제품을 분리하는 방법은 반드시 PT-020 및 PPO-01에 수분의 부착이 없고, 충분히 건조되어 있는 것을 확인한 후에 본 제품 부착방법과 반대의 순서로 실시하여 분리합니다.


## 4 정비에 대하여

본 제품을 안전하게 사용하실 수 있도록, 반드시 다이빙할 때마다 정비를 실시하십시오.


자세한 것은 PT-020 사용설명서 기재의「촬영 종료 후의 취급 방법」, 그리고「방수 기능의 정비를 하세요」항목을 참고하여 본 제품도 똑같이 실시하십시오.




① 사용하신 후, 잠진된 카메라 및 렌즈를 꺼내고, 탭빈 채로 다시 케이스를 밀폐하여 뒹 수 있는 한 빨리 깨끗한 물에 일정시간 담가두어, 프로텍터에 부착된 염분을 없앱니다.




② 케이스가 충분히 건조된 것을 확인하고, 본 제품을 PT-020 본체에서 분리합니다.




③ 본 제품의 각 O링용, 부속의 O링 분리용 픽을 사용하여 홈이 생기지 않도록 주의하여 분리합니다.



④ O링에 붙은 모래나 먼지를 제거하고, O링을 손가락으로 가볍게 잡고 전 주위를 가볍게 아, 이 물질의 부착이나 상처, 긁이 갖는지의 유무를 확인합니다.



⑤ O링 홈은 섬유가 잘 떨어지지 않는 청결한 수건이나 면봉을 사용하여 부착된 이물질을 제거합니다. O링 밀착변도 똑같이 이물질을 제거합니다.



⑥ 이물질을 제거한 O링에 얇게 부속의 윤활제를 바르고, O링 홈에 O링을 끼워 넣습니다. O링에의 윤활제 도포는, 앞의 크기의 윤활제를 손가락에 짜내어, 손가락 끝으로 O링 전 주위를 가볍게 어서 얇고 균일하게 도포합니다.

## 5 수중에서의 촬영에 대하여

대용 케이스	: PT-020
대용 카메라	: C-5060 Wide Zoom
허용 내압	: 수심 40m 이내
주요재질	: 폴리카보네이트 수지, 녹석, 스테인레스, FL 강화유리, 실리콘, 고무(NBR), 알루미늄
본체 치수	: 최대 규격 82mm × 길이 42.4mm
무게	: 약 170g(변환렌즈 제외)

주) 외관・사양은 개선을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있습니다. 사전 양해드립니다.

## 6 소모품

본 제품용의 소모품을 소개합니다.

제품	내용	희망소매가격
PRO-101	PPO-01의 PT-020 장착 부분용 O링	1,000

제품	내용	희망소매가격
PSOLG-1	PT-02와 공통의 윤활제	800